

## Gasbrenner für Art Clay Silver

### Sicherheit und Vorsichtsmassnahmen











- keine brennbaren Gegenstände in der Nähe aufbewahren
- Arbeitsraum gut belüften

### Packungsinhalt

- Gasbrenner und hitzebeständige Unterlage aus Keramikfaser

### Anleitung für Art Clay Silver

- Art Clay Objekt fertigstellen, total austrocknen und schleifen
- das trockene Art Clay Stück auf den Keramikfaserblock legen und mit der Flamme von allen Seiten 'duschen'
- sobald das Objekt eine rötliche Farbe bekommt aus einer Distanz von ca. 6-7 cm weiter brennen
- ab jetzt ca. 90 - 120 Sekunden verstreichen lassen und das Objekt weiter befeuern
- nach dem Brand das Stück an der Luft auskühlen lassen, säubern und polieren

Brennmöglichkeiten im Brennofen								Gasbrenner		
	Temperatur - Haltezeit / Temperature - Holding time / Température - Palier								andere Methoden / other methods / autres méthodes	
	650°C 1202°F	700°C 1292°F	750°C 1382°F	780°C 1436°F	800°C 1472°F	850°C 1562°F	870°C 1598°F	990°C 1814°F	Gasherd Stove top Gas de cuisine	Gasflamme Gas torch Chalumeau
ACS 650 	30min.	15min.	10min.	5min.					JA / YES / OUI	
ACS 650 Slow Dry 	30min.	15min.	10min.	5min.					JA / YES / OUI	
Overlav Silver Paste 	30min.	15min.	10min.	5min.	0min.					
(Haltezeit / Holding time / Palier – bei Start im kalten Ofen / Start from cold kiln Départ dans le four froid)										
ACS Slow Tarnish 					30min.					JA / YES / OUI
ACS Basic 					30min.	20min.	10min.			JA / YES / OUI
ACS Basic Slow Dry 					30min.	20min.	10min.			JA / YES / OUI
ACS Paper type 					30min.	20min.				NEIN / NO / NON
aus kaltem Ofen / from cold kiln / du four froid										
ACS Oil Paste 					30min.	10min.				NEIN / NO / NON
ACG Clay type 								60min.	NEIN / NO / NON	
ACG Paste type 	auf gebrannten ACS / on fired ACS / sur ACS cuit 500°C(932°F) ? 800°C(1472°F) / halten / hold / palier 5min.								JA / YES / OUI	NEIN / NO / NON
	auf Porzellan / on porcelaine / sur porcelaine Kalter Ofen / Cold kiln / Four froid ? 800°C(1472°F) ? abschalten / switch off / éteindre ? < 100°C(212°F) herausnehmen / take out / sortir du four								NEIN / NO / NON	
	auf Glas / on glass / sur verre Kalter Ofen / Cold kiln / Four froid ? 800°C(1472°F) Halten / hold / palier 5min. ? Sturzkühlung auf / crash cool to / refroidir vite à 600°C(1112°F) ? Ofen schliessen / close kiln / fermer le four ? im Ofen abkühlen / cool down in kiln / refroidir dans le four									